

3. カメラを固定させたいのですが、ネジ止めの形状はどうなっていますか？

カメラを固定させるためには下記 2 種類の方法がございます。

- カメラにあるネジ穴に固定する
- 三脚用アダプタを別途装着し、固定する

カメラにあるネジ穴

<USB3.0>

	XC	CP	ML	LE	LE Board level
					
ネジのサイズ	M2.5 x 4	M3 x 0.5	M3 x 0.5	M3 x 0.5	ネジ頭直径最大 4mm
ネジ穴の場所	背面 x 4	底面 x 4	底面x2	底面x2	レンズマウント有： 4 レンズマウント無： 8

<USB2.0>

	XS2	SE	RE	LE	
					
ネジのサイズ	直径3,3mm	M3x0.5	M5x0.8 M3x0.5	¼ 20 UNC	
ネジ穴の場所	背面x2	底面x4 側面x3(左右) 上面x3 背面x1	M5x0.8 底面x2 側面x2(左右) 上面x2 背面x2	M3x0.5 底面x4 側面x4(左右) 上面x4 背面x4	底面x1

	LE Board Level	ML
		
ネジのサイズ	ネジ頭最大直径 4mm	M3x0.5
ネジ穴の場所	レンズマウント有：4 レンズマウント無：8	底面x2

<GigE>

	LE Board Level	CP	SE	RE	
					
ネジのサイズ	ネジ頭最大直径 4mm	M3x0.5	M3x0.5	M3x0.5 M5x0.8	
ネジ穴の場所	レンズマウント有：4 レンズマウント無：8	底面x4	底面x4	M3x0.5	M5x0.8
				底面x4 側面(左右)x3 上面x4	底面x3 側面(左右)x2 上面x3

	VSE
	
ネジのサイズ	1/4 20 UNC M3x05
ネジ穴の場所	底面 1/4 20 UNC 1 M3x05 2

三脚用アダプタ

下記のシリーズにつきましては、専用のアダプタがございます。

アダプタを装着することで、三脚等に取り付けることが可能です。

USB3.0	XC,CP,ML,LE
USB2.0	SE,RE,LE,ML
GigE	CP,SE,RE



左図は CP シリーズ用の三脚用アダプタです。

ネジでカメラに装着頂ければ、三脚の雲台に装着することが可能です。なお、アダプタと三脚を取り付けるネジの規格は、1/4 20 UNC でございます。

[お問い合わせはこちらから](#)